

# Sugerencias para Control de Canales para los padres

Su receptor digital ofrece un control de canales que es fácil de utilizar, el cual le permite bloquear programas que usted considere no son apropiados para su familia.

## Para usar el control de canales:

1. Defina un número de identificación personal (PIN) para bloquear programas, películas y en general canales que no desee ver. Seleccione "setup" en el menú principal y luego ingrese un PIN.
2. Usted puede establecer varios códigos para proceder con diferentes restricciones por rating o por canal.
  - Seleccione un programa en la guía de información y oprima **INFO** en su control remoto.
  - Al final de la pantalla de información, seleccione **LOCK** y oprima **OK**. Con esto, usted ha bloqueado un canal o un programa.
  - Oprima **OK** para salir del menú de bloqueo (**LOCK**).
  - Toda la programación o canales restringidos aparecen con un candado. Si requiere desbloquear esta programación o canales, deberá utilizar su número de identificación personal (**PIN**).

Si tiene servicio Básico o Clásico, usted puede bloquear canales, pero no programas específicos. Para bloquear un canal debe utilizar su número de identificación personal (**PIN**).

Si tiene un receptor HD/DVR, sus programas serán grabados incluso si han sido bloqueados. Sin embargo, el video no aparecerá y no habrá sonido mientras el programa es grabado. Un aviso de restricción aparecerá y usted deberá ingresar su número de identificación personal (**PIN**) para ver ese programa.

Para más información, visite nuestra página de Internet [myinsight.com](http://myinsight.com). Seleccione el menú **HELP**.

