

Sugerencias para el uso del control remoto

Para programar su control remoto y así poder controlar su televisión, vcr y receptor digital, usted necesitará una lista de fabricantes y códigos. Visite la sección "HELP" en <http://www.myinsight.com/help-cable-remote-codes.asp> para instrucciones y más información.



Estos son los botones para encender/apagar. Simplemente oprima el botón del aparato que quiere encender o apagar. Adicionalmente, se puede usar el botón "ALL ON" para encender todos los aparatos al mismo tiempo.

Utilizando los botones de televisión On Demand y su receptor DVR, ahora usted puede grabar, poner en marcha, regresar, adelantar y grabar sus películas y programas favoritos.

Utilice estos botones para facilitar su navegación en la guía de programas. También puede utilizar estos botones para seleccionar programas o menús y opciones en la guía.

Estos botones le permiten cambiar de canales, uno por uno, así como controlar el nivel de volumen. Oprima el botón "FAV" para seleccionar o ver sus canales favoritos.

¿Desea seleccionar un canal específico? Utilice el teclado de números para llegar más rápido.

Con estos botones, usted puede controlar fácilmente las funciones de "Picture-in-Picture", así como la opción de "Swap" la cual le permite ver un canal mientras graba otro si usted posee un receptor DualTuner/DVR.

*Este botón no está disponible en todos los controles remotos.

Para más información sobre cómo usar su control remoto, por favor visite nuestra guía interactiva de programas.

